

ACHTUNG: Das Durchführen des Firmware-Updates löscht alle auf der HDD befindlichen Daten und Einstellungen.

Bitte sicher Sie vor der Installation unbedingt Ihre auf der Multimedia Network HDD aufgenommen und/oder aufgespielten Daten.

Das Firmware Update kann beliebig oft durchgeführt werden.

Die unten angeführten Punkte 10-13 werden nur für das Update auf die Firmwareversion UDF 500.zip benötigt.

Der Punkt 9a wird nur benötigt sollten Sie die Firmwareversion UDF500.zip wieder auf die originale Version 2.1.0(231)_Gericom firmware-3903(8M).zip zurück ändern wollen.

1. Entpacken Sie die Firmware-Datei (Version 2.1.0(231)_Gericom firmware-3903(8M).zip /oder/ UDF 500.zip)
2. Geben Sie den Inhalt aus dem darin enthaltenen Ordner (nur die Daten NICHT den Ordner) auf einen USB Stick direkt in das Hauptverzeichnis.
3. Schalten Sie die Multimedia Network HDD ab und trennen Sie sie vom Netzteil.
4. Schließen Sie den USB Stick an die Rückseite Ihrer Multimedia Network HDD an. Die richtige USB-Schnittstelle befindet sich direkt über dem Netzteilanschluss.
5. Halten Sie den Einschaltknopf an der Vorderseite gedrückt, und schliessen Sie dann erst das Netzteil an.
Danach leuchtet bei korrekter Vorgangsweise die Powertaste.
Halten Sie den Einschaltknopf solange gedrückt, bis auf Ihrem TV die Anzeige *installation begins* erscheint.
ACHTUNG dies kann bis zu 30 Sekunden dauern.
6. Nach dem Loslassen des Knopfs leuchten bei korrekter Vorgehensweise oberhalb des Powerbuttons mehrere Betriebsanzeigen auf. Kurz darauf erscheint eine Anzeige am TV, die Ihnen die Durchführung des Updates anzeigt.
7. Bitte warten Sie unbedingt bis zum Abschluss des Updates, es erscheint nach Beendigung ein kurzer Hinweis auf Ihrem TV Gerät.
Der Vorgang des Updates dauert ca. 7-10 Minuten.
8. Danach schalten Sie bitte Ihre Multimedia Network HDD ab und wieder ein.
9. Beim ersten Start werden Sie aufgefordert diverse Einstellungen zu tätigen Sprache , Uhrzeit und Netzwerkanbindung.
Diese Einstellungen können zu jeder Zeit auch im Menü Setup der Multimedia Network HDD wieder geändert werden.

*9a. Starten Sie ihre Multimedia Network HDD und gehen sie ins Menü Setup, wählen Sie die Option System an.
Gehen sie nun auf die Zeile „HDD Formatierung“ und folgen sie den Anweisungen am Bildschirm.*

10. Entleeren sie nun wieder Ihren USB Stick und kopieren Sie nun die Datei *ForceFormatHDD_boiaoj230jtljaf9.txt* auf den Stick. (der Dateiname darf nicht geändert werden)

11. Stecken Sie den USB Stick nun wieder an Ihre ausgeschaltete Multimedia Network HDD an.

12. Schalten Sie die Multimedia Network HDD ganz normal ein.
Die Multimedia Network HDD startet nun automatisch die Formatierung der Festplatte.

13. Schalten Sie die Multimedia Network HDD nach erfolgreicher Formatierung wieder ab.

14. Um die NAS-Funktion bereitzustellen kopieren Sie dann mit Ihrem Computer, per USB, den kompletten Ordner *SYS*, aus der Firmware-Datei, auf die erst Partition Ihrer Multimedia Network HDD

!!! WARNUNG: Unterbrechen Sie nie ein Firmware-Update, es kann Ihr Gerät beschädigen !!!